Messieurs,

Vous nous avez commandé un MINISERVEUR II PERITEK, et nous espérons qu'il vous offrira pleine satisfaction.

Afin de faciliter l'utilisation du MINISERVEUR II PERITEK, nous vous communiquons quelques instructions supplémentaires.

Elles concernent les configurations suivantes :

* Rubrique A - Page 10 - M05 / M05

Pour le téléchargement et la télésauvegarde de programmes sur M05 vers M05, il faut exécuter les instructions suivantes :

LOAD"CASS=NOM"

SAVE"CASS=NOM"

au lieu des instructions indiquées sur la notice.

* Rubrique B - Page 10 - T07 / T07

Après avoir exécuter toutes les instructions d'utilisation, les UC sont prêtes à travailler en réseau.

Il suffit ensuite de charger sur le poste maître le programme à télécharger par l'instruction LOAD"NOM DU PROGRAMME."

* Rubrique C - Page 11 - T07-70 / T07-70

Après avoir exécuter toutes les instructions d'utilisation, les UC sont prêtes à travailler en réseau.

Il suffit ensuite de charger sur le poste maître le programme à télécharger par l'instruction LOAD"NOM DU PROGRAMME."

* Rubrique D - Page 12 - T09 / T09

Ne pas lire : "Exécuter le programme BOOT à l'aide de l'instruction RUN"BOOT" sur chacune des unités centrales, les unes après les autres."

MAIS : "Exécuter le programme BOOT à l'aide de l'instruction RUN"BOOT" sur l'unité centrale maître uniquement."

Après avoir exécuter toutes les instructions d'utilisation, les UC sont prêtes à travailler en réseau.

Il suffit ensuite de charger sur le poste maître le programme à télécharger par l'instruction LOAD"NOM DU PROGRAMME."

* Rubrique E - Page 12 - T07-70 ou T07 / M05

Après avoir exécuter toutes les instructions d'utilisation, les UC sont prêtes à travailler en réseau.

Il suffit ensuite de charger sur le poste maître le programme à télécharger par l'instruction LOAD"NOM DU PROGRAMME.

* Rubrique F - Page 13 - 109 / 107-70

Ne pas lire : "exécuter le programme BOOT à l'aide de l'instruction RUN"BOOT" sur chacune des unités centrales, les unes après les autres."

MAIS : "Exécuter le programme BOOT à l'aide de l'instruction RUN"BOOT" sur l'unité centrale maître uniquement."

Après avoir exécuter toutes les instructions d'utilisation, les UC sont prêtes à travailler en réseau.

Il suffit ensuite de charger sur le poste maître le programme à télécharger par l'instruction LOAD"NOM DU PROGRAMME.

Nous vous remercions de votre compréhension et de bien vouloir nous faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer ;

Nous vous tenons à votre entière disposition.

L'EQUIPE COMMERCIALE